

Kategorija proizvoda: Lepak - Ispuna - Glet Masa

Proizvođač: Knauf

Perlfix - Lepak za gipsane ploče 30kg

Cena: 1.660,00 RSD



Specifikacija

| | |
|------------------------|--|
| Jedinica mera: | kom |
| Primena: | Knauf Perlfix lepak za gips koristi se za lepljenje raznih vrsta materijala na zidove; □ Gips ploča (suvi malter); □ Izolacionog materijala (ploče od stiropora i mineralnih vlakana); □ Gips ploča element sa izolacijom PS/MV na ubičajenim građevinskim podlogama sa hravavom, upijajućom površinom. |
| Tip: | Lepak za gipsane ploče |
| Pakovanje: | Džak |
| Težina (kg): | 30 |
| Količina (kom/paleta): | 35 |
| Temperatura rada: | Temperatura prostorije i podlove ne sme biti niža od oko +5°C. |
| Vreme obrade: | Od trenutka sisanja materijala u vodu vreme obrade je oko 30 minuta, u zavisnosti od vrste i stanja podlove. Zaprljan pribor i alat skraćuju vreme obrade. Postavljanje i nameštanje ploče treba izvesti pre početka stvrdnjavanja gipsa. |
| Potrošnja: | Sa 30kg Perlfix-a može se postaviti oko 6m2 gips ploča kao suvi malter. |
| Karakteristike: | <ul style="list-style-type: none">• Praškasti materijal, meša se sa vidim; □ Gipsani proizvod; □ Dobro se meša; □ Kao kaša; □ Dobra prionljivost; □ Izdašan; □ Nakon početka stvrdnjavanja brzo vezuje; □ Vreme obrade oko 30min. |
| Priprema Podlove: | <ul style="list-style-type: none">• Podloga mora biti nosiva, čvrsta, čista i suva, betonske površine moraju biti suve, očišćene, odmašćene i ostranjenih tragova šalovanja; □ Glatke, neupijajuće betonske površine treba pre lepljenja obraditi sa premazom Betokontakt; □ Jako upijajuće podlove treba prethodno obraditi sa premazom Grundiermittel. |
| Odnos mešanja: | 30 kg Perlfix-a sipati u oko 16 litara čiste hladne vode i mešati električnom mešalicom dok se ne postigne kašasta masa. |
| Nanošenje: | <ul style="list-style-type: none">• Kod neravnih podloge Perlfix se nanosi tačkasto u razmaku od oko 35cm. Kod velikih neravnina na podlogu se lepe trake od gips ploča širine 10cm; □ Na gips termopločama sa mineralnom vunom, pre lepljenja na zid, treba gledericom na površinu vune utisnuti tanak sloj Perlfix-a; □ Gips ploče treba pod pravim uglom pritisnuti na podlogu i pomoću letve i gumenog čekića namestiti u ispravan položaj. Debljina nanesenih tačaka Perlfix-a mora biti više ili jednak 1,5cm. |
| Dodatake Informacije: | Perlfix se ne meša sa drugim vrstama materijala, budući da se time mogu jako izmeniti njegova svojstva. Alat i posude treba odmah nakon upotrebe oprati vodom. |
| Deklaracija: | Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: KNAUF ZEMUN DOO □ Zemlja Porekla: EU |